

Vidanger et hiverner correctement le spa

A quoi faut-il faire attention si vous n'utilisez pas le spa pendant une période prolongée (à partir de 2 mois) ou préparer pour l'hivernage.

Instructions pas à pas:

- 1 Avant de vider le spa, ajoutez encore une fois suffisamment de chlore dans l'eau. et mettez en marche toutes les pompes à jet pendant environ un quart d'heure. Ainsi, le spa est avant de le vider.
- 2 Coupez le fusible de l'alimentation électrique du bain hydromasseur. Marquer ou bloquez le fusible afin d'éviter que quelqu'un ne le réarme par inadvertance. Le bain hydromasseur est vide.
- 3 Ouvrez les deux ouvertures de vidange sur la base du spa et laissez l'eau s'écouler. Éliminez l'eau restante dans les conduites et dans le bassin à l'aide d'un aspirateur à eau. Utilisez l'aspirateur d'eau pour aspirer directement des ouvertures de vidange et des buses. Cette étape est particulièrement importante pendant la saison froide, car l'eau résiduelle dans les conduites et les agrégats peut geler et ainsi endommager le spa.
- 4 Retirez les filtres du bain hydromasseur et séchez le compartiment du filtre et les flaques d'eau restantes. les flaques d'eau dans le bac du spa. Rincez bien les filtres et stockez-les dans un endroit sec et protégé (p. ex. dans la cave, le garage, etc.).
- 5 Si possible, laissez le bain hydromasseur et le couvercle ouverts. avant de fermer le couvercle pour une période prolongée.

Système ACE

Le système ACE est mis hors service lorsque le bain hydromasseur est éteint, car celui-ci est installé de manière fixe et la sonde est reliée au moyen d'un câble. Il est possible que la sonde doive être nettoyée. Lors de la remise en service, la sonde doit être nettoyée avec du PH-Minus.

Système FRESHWATER

Le système Freshwater est mis hors service lorsque le bain hydromasseur est éteint. Veuillez simplement retirer la cartouche.